



高商ビル1F オフィス

東京都新宿区新宿 3-9-10 高商ビル1階
 利用時間 24時間使用可能
 電気容量 : 40A

ドア開口寸法(深×巾)	
①	89.9×200.7
②	75.7×195
③	69.2×170.9
④	119.8×190.3
⑤	71.4×177.7
EV	80×200.2

窓枠サイズ(深×巾)	
④	209.1×62.1
⑤	209.1×61.9



記載単位: cm





高商ビル地下スタジオ

東京都新宿区新宿 3-9-10 高商ビル地下1階
 利用時間 24時間使用可能
 電気容量 : 50A

ドア開口寸法(深×巾)	
①	82×176.3
EV	80×200.2

モニターサイズ(深×巾)	
①in	130×82
②in	112×64
③in	112×64



記載単位: cm




高商ビル4F オフィsstudio

東京都新宿区新宿 3-9-10 高商ビル4階
 利用時間 24時間使用可能
 電気容量 : 50A

ドア開口寸法(深×巾)	
①	82.3×200
②	67.3×182.7
EV	79.5×200.3

窓枠サイズ(深×巾)	
④	465.1×152
⑤	93.3×61.5



記載単位: cm



高商ビルスタジオ5F

東京都新宿区新宿 3-9-10 高商ビル5階
 利用時間 24時間使用可能
 電気容量 : 50A

ドア開口寸法(深×巾)	
①	79.8×179.9
②	82.8×178
③	57.9×176.1
④	68.2×173
⑤	56.5×165.2
EV	79.5×200.3

窓枠サイズ(深×巾)	
④	462×151.9
⑤	119.1×60.9
⑥	93.2×61.5



記載単位: cm



高商ビル屋上スタジオ

東京都新宿区新宿 3-9-10 高商ビル屋上
 利用時間 24時間使用可能
 電気容量 : 60A

ドア開口寸法(深×巾)	
①	76.9×176.6
②	67.0×166.3
EV	79.5×200.3

窓枠サイズ(深×巾)	
④	93.5×61.7



記載単位: cm